



1	Voorrang tapwater	Activeren geforceerd tapwater maken	
2	Vakantietoets	Activeren vakantiemodus	
3	Naar boven, naar beneden	Aanpassen ruimtetemperatuur en tijdsduur in vakantiemodus	
4	Vakantie aanduiding	Aanduiding dat vakantiemodus ingeschakeld is	
5	Storing	Indicatie van storing of communicatie fout	
6	SG-Ready aanduiding	Aanduiding dat SG-Ready actief is	
7	Kamertemperatuursensor actief	Aanduiding dat draadloze bediening gebruikt wordt om de ruimtetemperatuur te meten	
8	Batterij vervangen	Aanduiding dat de batterijen vervangen dienen te worden	
9	Kamertemperatuur	Aanduiding van de ruimtetemperatuur	
10	Tapwater boost aanduiding	Aanduiding dat Ecodan actief is in geforceerd tapwater maken	
11	Ingestelde ruimtetemperatuur	Aanduiding van de ingestelde ruimtetemperatuur	
12	Toetsbediening	Aanduiding wanneer toetsen bediend worden	
13	LED foutmelding	Modus	Knipperen van de LED
		Bij fout in binnendeel, buitendeel, draadloze bediening of ontvanger	1x per 3 minuten
		Bij fout back-up heater bedrijf	1x per 3 minuten
		Bij lage batterij	1x per 3 minuten